Bluetoothでの目的地送信について



NaviConで選んだ地点をBluetoothでカーナビに送信するには、 あらかじめスマートフォンとカーナビの間でペアリング設定が必要です。 ペアリングとは、接続する機器の組み合わせ(ペア)を決めるものです。 次ページ以降で、具体的な操作手順をご紹介します。

※ 手順が類似する製品をまとめてご紹介しておりますので、 画面の詳細やデザインは実際の製品と異なる場合がございます。



Bluetooth接続には、「プロファイル」と呼ばれる種類があり、 利用する用途に応じて、それぞれのペアリングが必要です。 代表的なものに電話用 (HFP) や音楽再生 (A2DP) などがありますが、 NaviConで目的地を送信するにはデータ通信用 (SPP) のペアリングが 必要です。

カーナビによっては複数のペアリングを同時に行うものもあります。



ー度ペアリングが完了すると、次回からは自動で接続されます。 NaviConがカーナビと接続されると地図画面の右下のアイコンが ONLINEに変わります。

※ ご利用の状況によっては、稀にペアリング情報が失われる場合が あります。その場合は一旦双方の登録を消去して、再度ペアリングを やり直してください。

カーナビ



カーナビの画面で、「 **□**(メニュー)→「設定・編集」→ 「電話・通信」→「Bluetooth設定」→「機器登録」の順に 操作してBluetoothの機器登録の画面を表示します。





iOSのホーム画面から「設定」→「Bluetooth」を選択し、 Bluetooth設定画面を表示します。 Bluetoothがオフの場合は、オンに切り替えます。

カーナビ

Bluetooth	
More ² LithEBITHENETT.	候補表示 戻る
NB0/FILFR	
Device_name #10.00 (1)	相手機器から登録9 る
Device_name * ### ()	● 再検索
елерения С	iPhoneの名前
car navigation 未接續 (1)	
napie Weisen (Dismon (1771) - 277 (Aust.) Sppie Weise App F RTIG (277)	▼

登録するスマートフォンをタッチして、お使いのスマートフォンの登録を開始します。







スマホに「Bluetoothペアリングの要求」メッセージが 表示された場合は「ペアリング」を選択してください。

カーナビ



接続したプロファイルにより

「メモリダイヤル確認」・「パーソナルエリアネットワーク接続確認」

・「ダイヤルネットワーク接続確認」・「Bluetooth Audio使用確認」 などのメッセージが表示されますが「はい」「いいえ」どちらを選択しても 問題ありません。

カーナビ



「スマートフォン連携使用確認」「NaviCon連携使用確認」の メッセージが表示された場合は、「はい」を選択します。



カーナビ



登録が完了すると「登録が完了しました」の メッセージが表示されますので、「確認」をタッチします。





luetoath			_
Phone [®] Coll-SARTHERNET,	Bluetooth設定	戻る	ाल
BOFACE.			2.645
evice_name # Imm ()	機器登録	iPhone の名前	
	人。機器変更		HO
	機器削除		AU
	- パスキー	0000	vo
 Wandoh Phanese Conference on the Accession de Wandoh Apple 2016 - 3 m. 	電波発射	ON	

選択したデバイスの欄に「接続済み」と表示されれば、 Bluetooth接続の設定は完了です。







NaviConを起動して接続を確認します。 接続された場合は、NaviConの地図画面下部にONLINEと 表示されます。

カーナビとの接続でお困りの場合は...



など、接続でお困りの場合は、Q&Aを用意しております。 こちらをご覧ください。

https://navicon.com/user/support/faq/index.html